

注意

- LEDを直視しないでください。目の障害の原因となることがあります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。異常な状態のまま使用しますと火災、感電のおそれがあります。
- 火災や感電のおそれがありますので器具の改造、部品の変更はおこなわないでください。
- 器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。
- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が充分冷えてからおこなってください。感電、やけどの原因となることがあります。
- 三脚スタンドを開き安定した場所に設置して使用してください。転倒する可能性があります。

警告

- 器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。
火災、感電、および落下のおそれがあります。
 - ・周囲温度が常時指定温度を超える場所。
 - ・振動、衝撃の激しい場所。
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所。
 - ・粉塵の多い場所。
 - ・湿度が 85%を超える場所、および水に浸る場所。
 - ・可燃材に触れる場所。

お願い

LEDは白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して色のバツキが大きいという特性を持っています。そのため個々LEDによる色味が異なる場合があります。また照射距離が近い場合は、照射面によって光ムラや色ムラが生じることがあります。
これは製造上、避けられないものでありご使用上問題ありませんので予めご了承ください。取説の内容が変更しますのでご注意ください。

※予告なく改良・仕様変更をする場合があります。変更の場合、取

でれピカ LEDワークライト

モデル TUBE5000/6000



この度は、当商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、でれピカ TUBE 5000/6000 LEDワークライトの特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、本商品ご使用される前に、この取扱説明書を十分にお読みください。

尚、ご使用期間中は取扱説明書を大切に保管してください。

※取扱い説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の故障、接続機器の破損につきまして、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。


使用方法

三脚スタンド



三脚スタンドロッククリップを押したまま、三脚スタンドの取っ手を持ち、下方向に下げながら脚を開きます。脚の展開角度や高さを4段階に調節することができますので、使用する場面に応じ調節してください。

点灯・消灯



本体チューブ部をカチャという音が鳴るまで上に上げると点灯します。

本体チューブ頭部を叩きながら下に下げると消灯します。

※構造上多少きつくなっておりますのでチューブ部を下に下げる際、少々力を強めに叩きながら下げてください。

連結用コンセント



本体の下部に連結用コンセントが付いておりますので必要な場合は同一製品の連結やその他電化製品も電源が取れます。

※最大1300Wまで対応します。

ご使用になられる電化製品も1300W以下のものにしてください。

ご使用中、もし器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、下記販売店にご連絡ください。

販売元 株式会社ナヴィック

〒457-0024 愛知県名古屋市中区赤坪町180

TEL: 052-693-7781 / FAX: 052-819-0080

<http://www.navic.cc>

